

ストレーナの清掃方法

定期的にストレーナの清掃を行なうことで
加湿量を維持することができます。

●ストレーナとは●

給水タンク底部の右側にある、排水口内の部品です。(右参考写真の矢印の部分)

供給水に混入しているホコリや異物を取り除きます。

参考写真



●清掃方法●

- ①電源を切る
- ②底部排水口に挿入されている緑色繊維状のストレーナをピンセットなどで取り外す
- ③付着したぬめり・ごみなどを水洗いし、再度排水口に取り付ける
- ④運転を再開する



注意

ホコリや異物が排水口に入り込まないように、素早く実施してください。装置内部に異物が入り込むと、故障・水漏れの原因となることがあります。

ご不明な点は三協エアテックまでご連絡ください。

大阪 : 06-6374-6140 東京 : 03-5821-8021