

# 給水フィルタの清掃方法

定期的に給水フィルタの清掃を行なうことで  
加湿量を維持することができます。

## ●給水フィルタとは●

装置の中扉を開くと右側にある部品  
です。(右参考写真の矢印の部分)  
供給水に混入しているホコリや異物  
を取り除きます。

【対象機種】 SAT-URX23M

## ●清掃方法●

- ①電源を切る
- ②給水フィルタのつまみを左に回し、  
手前に引き抜く
- ③給水フィルタを水道水ですすぎ洗います
- ④給水フィルタをもとの位置に戻し、  
フィルタのつまみを右に回し固定する
- ⑤運転を再開する

参考写真



初めて給水フィルタを引き抜く際、かたい場合がありますので、  
つまみをしっかりと持ち、引き抜いてください。



ご不明な点は三協エアテックまでご連絡ください。

大阪 : 06-6374-6140

東京 : 03-5821-8021