

うるおリッチ **かんたん** ガイド

1. **かんたん** お使いになる前に

① 給水してください。 ※ 給水中は装置から離れないでください。

カートリッジ給水



専用カートリッジ (7ℓ)
2～3回で満タン



給水後は専用フックに
かけて保管

ワンタッチ給水



① 蛇口にアダプタを取付



② 付属の給水ホースを
アダプタに接続



③ うるおリッチ本体へ
給水ホースを接続

⚠ 給水後、給水ホースは必ず外してください!! 漏水の恐れがあります。

② 主電源をONにしてください。(主電源は背面にあります)

かんたんお手入れで
いつでも快適空間!



2. パネルで **かんたん** 操作

ボタン1つで運転モード切替 できます。

- **空気清浄モード** …… 空気清浄運転のみを行います。
- **おまかせ加湿モード** …… 快適湿度を保つよう、加湿運転を自動で調整 + 空気清浄をします。
- **連続加湿モード** …… 連続して加湿 + 空気清浄をします。



かんたん ラクチンお手入れ

▶▶▶ **排水タンクの水を捨てて**ください。

自動クリーニング機能により、定期的に(24h運転毎)純透湿膜のクリーニングを行います。自動クリーニングが終了すると「排水」ランプが点灯し、排水時期をお知らせします。装置下部の扉を開けて排水タンクを取り出し、水を捨ててください。



▶▶▶ 装置下扉の**プレフィルタ**は定期的に**清掃**※してください。

- ① 装置下部の左右吸込口に掃除機を押し当て、ほこりを吸い取ります。
- ② 汚れがひどいときは、装置下部の扉を開けてプレフィルタを取り出し、直接ほこりをとるか水洗いをしてください。

※ 設置環境によりませんが、2週間～1ヶ月に1回の定期清掃を行ってください。



排水・乾燥


「長期間使用しない」「レンタルご返却」 「加湿運転から空気清浄運転に切り替え」



給水タンク内に水が多く残っていると、排水に時間がかかります。
排水前は給水量を少なめにしたり、連続加湿運転で水を使い切ることをお勧めします。
あらかじめタンク内の水を減らしておくことで以下の作業時間を短縮できます。

型式 SAT-UR22M(B)・SAT-UR22S

操作パネル



排水・乾燥運転の所要時間

- 強 = 3 時間
- 中 = 4.5 時間
- 弱 = 6 時間

途中で風量を変えた場合、時間はリセットされます。

- 1 主電源「ON」、運転「切」の状態にし、「Shift」を押しながら「タイマー」を押す。
- 2 表示器に「CL」と表示され、排水と乾燥運転が始まる。
- 3 排水タンクが満水になるとブザーが鳴り「排水」ランプが赤点滅する。
- 4 排水タンクの水を捨てて再セットし、水が出なくなるまで繰り返す。(再セット後は自動で排水が再開します) 水が出なくなったら、そのまま送風状態にて乾燥させる。
- 5 乾燥運転が自動で終了すると、再び「排水」ランプが赤点滅する。最後に、排水タンクに残っている水を捨て作業完了。

返却準備 レンタルでご利用のお客様


- **排水・乾燥** …… 返却日の前日までに上記手順に沿って排水・乾燥作業を行ってください。
- **付属品の確認** …… 下記をご確認の上、装置とあわせてご返却ください。
 - ✓ **電源コード** 装置本体左側ポケットに収納してください。
 - ✓ **給水用付属品** 「カートリッジとフック」または「アダプタとホース」

《カートリッジ給水の方》



- ① アタッチメントは装置に取付けた状態でご返却ください。
- ② カートリッジ本体は装置の上へ置き、ひとまとめにしてください。
- ③ カートリッジフックは装置本体左側ポケットに収納してください。

《ワンタッチ給水の方》



水栓蛇口に取り付けて使用したアダプタは、ホースと一緒に装置本体左側ポケットに収納してください。

ご返却時の梱包は配送業者が行います。ご協力ありがとうございました。