

うるおリッチ ワンタッチ給水 ～アダプタの取付方法～

自在水栓

パイプ外径約 16mm
吐水口先端 (膨らみ部) 径約 17.8mm

特徴：吐水口の形状は丸型で先端に膨らみがあります。

水栓の形状



ワンタッチ給水が可能な水栓の形状(例)

付属アダプタ

ホースバンド



※泡沫水栓用アダプタは不要

泡沫自在水栓

パイプ外径約 16mm

特徴：吐水口の形状は丸型で先端に泡沫部をねじ込んであります。



ワンタッチ給水が可能な水栓の形状(例)

付属アダプタ

泡沫水栓用アダプタ

ホースバンド



取付手順

手順 .1



ワンタッチ給水が可能な水栓か事前に形状の確認。上記以外の水栓の場合は、お問合せください。

手順 .2



泡沫栓の先端

泡沫水栓の場合は、泡沫栓の先端を外す。

手順 .3



泡沫水栓の場合は、付属の泡沫水栓用アダプタをねじ込む。

手順 .4



蛇口に付属の蛇口アダプタを差し込む。

手順 .5




泡沫水栓用アダプタ先端の膨れた箇所の上にホースバンドをセットしドライバーで締め付ける。

蛇口アダプタ取付完了

point

右図のように蛇口先端の膨れた箇所の上にホースバンドで確実に締める!



取付完了後は、付属の給水ホースを接続し給水してください。給水後はホースを外し、常時つなぎっぱなしでの使用はしないでください。